

11. Stromlaufplan Navigationskabelbaum

Legende

A1*	RCX-Steuergerät
F1*	Sicherung KI.30 5A neben Sicherungshalter
N1*	Navigationsrechner
V1*	Schutzdiode neben Steckverbindung Seitenstütze
W1*	GPS-Antenne
X001*	graues 6poliges Buchsengehäuse Lenkerbedienteil Audiokabelbaum
X002*	graues 6poliges Stiftgehäuse Lenkerbedienteil Audiokabelbaum
X003*	schwarzes 6poliges Buchsengehäuse Stromversorgung Audiokabelbaum
X004*	schwarzes 6poliges Stiftgehäuse Stromversorgung Audiokabelbaum
X005*	schwarzes 4poliges Buchsengehäuse Lautsprecher Audiokabelbaum
X006*	schwarzes 4poliges Stiftgehäuse Lautsprecher Audiokabelbaum
X007*	schwarzes 8poliges Buchsengehäuse Display
X008*	Doppelanschlag Radioanschlußstecker X9119B PIN4
X009*	Klemme 30 Batterie
X010*	schwarzes 3poliges Buchsengehäuse Seitenständer
X011*	schwarzes 3poliges Stiftgehäuse Seitenständer
X012*	schwarzes 6poliges Stiftgehäuse Funk (Gegesprechanlage)
X013*	Koaxial-Steckverbindung GPS-Antenne
X014*	schwarzes 32poliges Buchsengehäuse RCX-Steuergerät
X015*	Koaxial-Steckverbindung Navigationsrechner Antenne

X016*	schwarzes 8poliges Buchsengehäuse Navigationsrechner/Zusatzkabel- baum
X017*	braunes 8poliges Buchsengehäuse Navigationsrechner/Zusatzkabel- baum
X018*	gelb/grün/blaus 20poliges Buchsengehäuse Navigationsrechner/Zusatzkabel- baum

Die mit * gekennzeichneten Positionen beziehen sich nur auf diesen Schaltplan, alle anderen Positionen entsprechen den BMW KD-Schaltplänen.

Farbabkürzungen

BR =	Braun
RT =	Rot
VI =	Violett
WS =	Weiß
GR =	Grau
SW =	Schwarz
GN =	Grün
GE =	Gelb