

A9001	Steuergerät Kombiinstrument	
A9008	Steuergerät Fahrgeschwindigkeitsregler (FGR)	
A9020	Blinkgeber	
A9190	Steuergerät ABS	
A9500	Steuergerät Motorelektronik	
A9504	Steuergerät Kraftstoffwarnleuchte	
A9600	Anlassermodul	
B9220	Benzinstandgeber	
B9540	Hallgeber	
B9690	Lambdasonde (Zylinder 1)	
B9690	Lambdasonde	
E9010	Scheinwerfer	
E9011	Abblendlicht	
E9012	Fernlicht	
E9013	Schlusslicht	
E9015	Standlicht	
E9016	Kennzeichenbeleuchtung	
E9211	Tachobeleuchtung	
E9215	Drehzahlmesserbeleuchtung	
E9367	Heizung Sitz vorn	
F9200	Sicherungskasten I	
F9201	Sicherungskasten II	
G9230	Batterie	
G9240	Generator	
H9012	Kontrollleuchte Fernlicht	
H9030	Blinker vorn links	
H9035	Blinker hinten links	
H9040	Blinker vorn rechts	
H9045	Blinker hinten rechts	
H9151	Horn I	
H9340	Heckleuchte	
K9100	Kraftstoffpumpenrelais	
K9110	Motorelektronikrelais	
K9120	Entlastungsrelais	
K9140	Lüfterrelais	
K9150	Hornrelais	
K9197	ABS-Warnrelais	
K9691	Codierstecker	
K9901	Relais Scheibe heben	
K9902	Relais Scheibe senken	
M9100	Kraftstoffpumpe	
M9130	Anlasser	
M9141	Lüfter links	
M9141	Lüfter	
M9142	Lüfter rechts	
M9575	Drosselklappenansteller	
M9575	Leerlaufsteller	
M9900	Motor für Scheibenverstellung	
R9931	Heizgriff links	
R9932	Heizgriff rechts	
S9060	Zündschloss	
S9070	Kombischalter links	
S9080	Kombischalter rechts	
S9091	Kupplungsschalter	
S9093	Seitenstützenschalter	
S9096	Kupplungsschalter FGR	
S9097	Gasdrehgriffschalter	
S9901	Positionsschalter oben	
S9902	Positionsschalter unten	
S9944	Getriebeschalter	
T9510	Zündspule 1	
T9520	Zündspule 2	
X9020	STVB Blinkgeber	
X9060		

	STVB Zündschloss	
X9100	STVB Kraftstoffpumpe	
X9102	DRS Horn-/Entlastungsrelais	
X9128	STVB Anlasserstützpunkt	
X9131	STVB Anlasser	
X9190	STVB Steuergerät ABS	
X9200	STVB Sicherungskasten I	
X9201	STVB Sicherungskasten II	
X9231	Masse Batterie	
X9238	Masse	
X9241	STVB Generator +	
X9321	STVB Bordsteckdose 1	
X9340	STVB Beleuchtung/Blinker hinten	
X9349	SZ-Stecker	
X9354	STVB DWA	
X9381	Verbinder 15	
X9384	Verbinder 15A11	
X9401	Verbinder 31 I	
X9402	Verbinder 31 II	
X9403	Verbinder 31 III	
X9406	Verbinder 31 VI	
X9430	Verbinder 30U	
X9431	Verbinder 30A1	
X9431	Verbinder 30U	
X9432	Verbinder 30A2	
X9433	Verbinder 30A3	
X9450	Verbinder 15U	
X9456	Verbinder 15A6	
X9456	Verbinder 15A8	
X9480	Verbinder 15E	
X9482	Verbinder 58	
X9489	Verbinder 56b	
X9500	STVB Steuergerät Motorelektronik	
X9501	STVB Masse Steuergerät Motorelektronik	
X9573	STVB Masse Drosselklappen-Potentiometer	
X9590	Diagnosestecker	
X9600	STVB Anlassermodul	
X9643	Verbinder Abschirmung	
Y9572	Tankentlüftungsventil (nur US)	
Y9601	Einspritzventil 1	
Y9602	Einspritzventil 2	
Y9603	Einspritzventil 3	
Y9604	Einspritzventil 4	