

A9001	Steuergerät Kombiinstrument	
A9008	Steuergerät Fahrgeschwindigkeitsregler (FGR)	
A9020	Blinkgeber	
A9190	Steuergerät ABS	
A9504	Steuergerät Kraftstoffwarnleuchte	
A9600	Anlassermodul	
B9220	Benzinstandgeber	
B9945	Temperaturfühler Kühlmittel	
E9211	Tachobeleuchtung	
F9200	Sicherungskasten I	
F9201	Sicherungskasten II	
G9240	Generator	
H9002	Kontrollleuchte Schaltgetriebe neutral	
H9092	Ganganzeige	
H9095	Warnleuchte Motoröldruck	
H9220	Warnleuchte Tankinhalt	
H9240	Warnleuchte Batterieladestrom	
S9060	Zündschloss	
S9095	Öldruckschalter	
S9944	Getriebeschalter	
V9401	Diode	
X9001	STVB Steuergerät Kombiinstrument	
X9022	STVB Steuergerrät Kombiinstrument II	
X9095	STVB Öldruckschalter	
X9190	STVB Steuergerät ABS	
X9200	STVB Sicherungskasten I	
X9201	STVB Sicherungskasten II	
X9220	STVB Benzinstandgeber	
X9231	Masse Batterie	
X9242	STVB Generator	
X9242	STVB Generator D+	
X9370	Verbinder D+	
X9380	Verbinder Getriebeschalter	
X9401	Verbinder 31 I	
X9402	Verbinder 31 II	
X9403	Verbinder 31 III	
X9408	Verbinder G	
X9409	Verbinder Tacho A	
X9451	Verbinder 15A6	
X9451	Verbinder 15A1	
X9487	Verbinder 58K	
X9504	STVB Steuergerät Kraftstoffwarnleuchte	
X9590	Diagnosestecker	
X9944	STVB Getriebeschalter	
X9945	STVB Temperaturfühler Kühlmittel	