

A9001	Steuergerät Kombiinstrument	
A9008	Steuergerät Fahrgeschwindigkeitsregler (FGR)	
A9020	Blinkgeber	
A9190	Steuergerät ABS	
A9500	Steuergerät Motorelektronik	
A9504	Steuergerät Kraftstoffwarnleuchte	
F9200	Sicherungskasten I	
F9201	Sicherungskasten II	
G9230	Batterie	
G9240	Generator	
K9120	Entlastungsrelais	
P9210	Tachometer	
R9931	Heizgriff links	
R9932	Heizgriff rechts	
S9060	Zündschloss	
S9080	Kombischalter rechts	
S9930	Heizgriffschalter	
X9001	STVB Steuergerät Kombiinstrument	
X9008	STVB Steuergerät Fahrgeschwindigkeitsregelung (FGR)	
X9020	STVB Blinkgeber	
X9060	STVB Zündschloss	
X9080	STVB Kombischalter rechts	
X9102	DRS Horn-/Entlastungsrelais	
X9190	STVB Steuergerät ABS	
X9200	STVB Sicherungskasten I	
X9201	STVB Sicherungskasten II	
X9230	Plus Batterie	
X9231	Masse Batterie	
X9242	STVB Generator	
X9242	STVB Generator D+	
X9321	STVB Bordsteckdose 1	
X9349	SZ-Stecker	
X9354	STVB DWA	
X9370	Verbinder D+	
X9391	Verbinder ST/D	
X9397	Verbinder Diagnose	
X9401	Verbinder 31 I	
X9403	Verbinder 31 III	
X9409	Verbinder Tacho A	
X9430	Verbinder 30U	
X9432	Verbinder 30A2	
X9433	Verbinder 30A3	
X9450	Verbinder 15U	
X9456	Steckdose/Heizgriffe/Diagnosestecker/SA-Stecker/SZ-Stecker	
X9480		

	Verbinder 15E	
X9483	Verbinder BL	
X9484	Verbinder BR	
X9500	STVB Steuergerät Motorelektronik	
X9504	STVB Steuergerät Kraftstoffwarnleuchte	
X9590	Diagnosestecker	
X9660	Verbinder V	
X9931	STVB Heizgriff links	
X9932	STVB Heizgriff rechts	
X9933	Verbinder Heizgriffe	
X9935	Verbinder Heizgriffe	