

A9001	Steuergerät Kombiinstrument	
A9020	Blinkgeber	
F9200	Sicherungskasten I	
G9230	Batterie	
H9030	Blinker vorn links	
H9031	Kontrollleuchte Blinker links	
H9031	Kontrollleuchte Blinker	
H9035	Blinker hinten links	
H9040	Blinker vorn rechts	
H9041	Kontrollleuchte Blinker rechts	
H9045	Blinker hinten rechts	
H9151	Horn I	
K9120	Entlastungsrelais	
K9150	Hornrelais	
S9021	Warnblinkschalter	
S9060	Zündschloss	
S9070	Kombischalter links	
S9072	Hornschalter	
S9073	Blinkerschalter links	
S9080	Kombischalter rechts	
S9082	Blinkerschalter rechts	
S9085	Blinkerrückstellschalter	
X9001	STVB Steuergerät Kombiinstrument	
X9022	STVB Steuergerrät Kombiinstrument II	
X9036	STVB Blinker hinten links -	
X9037	STVB Blinker hinten links +	
X9046	STVB Blinker hinten rechts -	
X9047	STVB Blinker hinten rechts +	
X9102	DRS Horn-/Entlastungsrelais	
X9131	STVB Anlasser	
X9157	STVB Horn	
X9230	Plus Batterie	
X9231	Masse Batterie	
X9340	STVB Beleuchtung/Blinker hinten	
X9401	Verbinder 31 I	
X9402	Verbinder 31 II	
X9403	Verbinder 31 III	
X9406	Verbinder 31 VI	
X9409	Verbinder Tacho A	
X9430	Verbinder 30U	
X9433	Verbinder 30A3	
X9450	Verbinder 15U	
X9480	Verbinder 15E	
X9483	Verbinder BL	
X9484	Verbinder BR	
X9485	Verbinder Horn	
X9573	STVB Masse Drosselklappen-Potentiometer	