

A9020	Blinkgeber	
A9190	Steuergerät ABS	
A9500	Steuergerät Motorelektronik	
A9504	Steuergerät Kraftstoffwarnleuchte	
B9220	Benzinstandgeber	
B9540	Hallgeber	
E9010	Scheinwerfer	
F9200	Sicherungskasten I	
F9201	Sicherungskasten II	
G9230	Batterie	
G9240	Generator	
H9030	Blinker vorn links	
H9040	Blinker vorn rechts	
K9100	Kraftstoffpumpenrelais	
K9110	Motorelektronikrelais	
K9120	Entlastungsrelais	
K9130	Anlasserrelais	
K9140	Lüfterrelais	
K9150	Hornrelais	
K9196	ABS-Relais	
K9197	ABS-Warnrelais	
K9691	Codierstecker	
M9100	Kraftstoffpumpe	
M9130	Anlasser	
M9141	Plus-, Masseverteilung, Sicherungen	
M9142	Lüfter rechts	
M9575	Drosselklappenansteller	
M9575	Leerlaufsteller	
R9611	Hauptzündkerze (Zylinder 1)	
R9611	Zündkerze 1	
R9612	Zündkerze 2	
R9612	Hauptzündkerze (Zylinder 2)	
R9613	Nebenzündkerze (Zylinder 1)	
R9613	Zündkerze 3	
R9614	Nebenzündkerze (Zylinder 2)	
R9614	Zündkerze 4	
S9051	Bremslichtschalter Hand	
S9052	Bremslichtschalter Fuß	
S9060	Zündschloss	
S9070	Kombischalter links	
S9071	Fernlichtschalter	
S9080	Kombischalter rechts	
S9083	Not-Aus-Schalter	
S9084	Anlasserschalter	
S9091	Kupplungsschalter	
S9093	Seitenstützenschalter	
S9944	Getriebeschalter	
T9510	Zündspule 1	
T9520	Zündspule 2	
X9001	STVB Steuergerät Kombiinstrument	
X9018	STVB Standlicht	
X9022	STVB Steuergerrät Kombiinstrument II	
X9101	DRS Motorelektronik-/Kraftstoffpumpenrelais	
X9102	DRS Horn-/Entlastungsrelais	
X9106	DRS Lüfter-/ABS-Warnrelais	
X9131	STVB Anlasser	
X9133	STVB Anlasserrelais	
X9134	STVB Anlasserrelais	
X9157	STVB Horn	
X9188	STVB ABS-Relais	
X9189	STVB ABS-Relais	
X9230	Plus Batterie	
X9231	Masse Batterie	
X9241		

	STVB Generator +	
X9321	STVB Bordsteckdose 1	
X9340	STVB Beleuchtung/Blinker hinten	
X9350	SA-Stecker	
X9354	STVB DWA	
X9401	Verbinder 31 I	
X9402	Verbinder 31 II	
X9403	Verbinder 31 III	
X9404	Verbinder 31 IV	
X9430	Verbinder 30U	
X9433	Verbinder 30A3	
X9434	Verbinder 30A4	
X9450	Verbinder 15U	
X9451	Verbinder 15A6	
X9451	Verbinder 15A1	
X9480	Verbinder 15E	
X9481	Verbinder 15N	
X9482	Verbinder 58	
X9501	STVB Masse Steuergerät Motorelektronik	
X9513	Masse Zündspule	
X9528	STVB Kombischalter rechts II	
X9573	STVB Masse Drosselklappen-Potentiometer	
X9590	Diagnosestecker	
X9643	Verbinder Abschirmung	
X9644	Verbinder Abschirmung II	