

A9001	Steuergerät Kombiinstrument	
A9600	Anlassermodul	
F9200	Sicherungskasten I	
G9230	Batterie	
G9240	Generator	
H9002	Kontrollleuchte Schaltgetriebe neutral	
H9240	Warnleuchte Batterieladestrom	
K9110	Motorelektronikrelais	
M9130	Anlasser	
S9060	Zündschloss	
S9080	Kombischalter rechts	
S9083	Not-Aus-Schalter	
S9084	Anlasserschalter	
S9091	Kupplungsschalter	
S9093	Seitenstützenschalter	
S9944	Getriebeschalter	
V9401	Diode	
X9022	STVB Steuergerrät Kombiinstrument II	
X9060	STVB Zündschloss	
X9080	STVB Kombischalter rechts	
X9091	STVB Kupplungsschalter	
X9093	STVB Seitenstützenschalter	
X9101	DRS Motorelektronik-/Kraftstoffpumpenrelais	
X9128	STVB Anlasserstützpunkt	
X9131	STVB Anlasser	
X9200	STVB Sicherungskasten I	
X9230	Plus Batterie	
X9231	Masse Batterie	
X9241	STVB Generator +	
X9242	STVB Generator	
X9242	STVB Generator D+	
X9340	STVB Beleuchtung/Blinker hinten	
X9370	Verbinder D+	
X9380	Verbinder Getriebeschalter	
X9401	Verbinder 31 I	
X9403	Verbinder 31 III	
X9416	STVB Diode	
X9417	STVB Diode	
X9450	Verbinder 15U	
X9456	Verbinder 15A8	
X9456	Verbinder 15A6	
X9481	Verbinder 15N	
X9590	Diagnosestecker	
X9600	STVB Anlassermodul	
X9944	STVB Getriebeschalter	