Anziehdrehmomente 0411 - R 1100 RS		
11 - Motor	**Wert**	**Gültig**
11 11 - Motorblock		
Ölablaßschraube Motor	32 Nm	
Generatorträgerdeckel		
M6	9 Nm	
M8	20 Nm	
Kurbelgehäuse		
M10	**Schraubengewinde leicht geölt**	
	45 Nm	
M8	**Schraubengewinde leicht geölt**	
	20 Nm	
M6	9 Nm	
Zylinder		
M8	20 Nm	
M6	9 Nm	
Lagerschraube der Kettenführungsschiene	18 Nm	
11 12 - Zylinderkopf mit Deckel		
Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf	8 Nm	
Zylinderkopf		
Mutter, M10	**über Kreuz anziehen, Schraubengewinde leicht geölt**	
	Fügemoment, 20 Nm	
	Voranzug, 90°	
	Endanzug, 90°	
Schraube, M10	40 Nm	
Schraube, M6	9 Nm	
Zylinderkopf nachziehen		
	über Kreuz eine Mutter lösen und wieder anziehen	
	Fügemoment, 20 Nm	
	Endanzug, 180°	
M10	**Schraube lösen und wieder anziehen**	
	40 Nm	
Verschlussdeckel Nockenwellen an Zylinderkopf	9 Nm	
11 14 - Gehäusedeckel		
Starterabdeckung an Getriebegehäuse	7 Nm	
11 15 - Gehäuseentlüftung		
Entlüftungsleitung an Generatordeckel		

M8	20 Nm	
Hohlschraube	25 Nm	
11 24 - Pleuel mit Lager		
Pleuellagerschrauben		
	Schrauben erneuern	
	Fügemoment, 20 Nm	
	Drehwinkel, 80°	
11 31 - Nockenwelle		
Kettenrad an Nockenwelle	65 Nm	
Kettenrad an Nebenwelle	70 Nm	
Kettenrad an Kurbelwelle	10 Nm	
Kettenspannergehäuse an Motorgehäuse	9 Nm	
Kettenspanner Zylinder	32 Nm	
11 33 - Kipp-/Schlepphebel mit Lagerung		
Kipphebelachsenlagerdeckel	15 Nm	
Kontermutter Ventileinstellschraube	8 Nm	
Nockenwellenlagerdeckel	15 Nm	
11 41 - Ölpumpe mit Sieb und Antrieb		
Ölpumpendeckel	9 Nm	
Saugkorb an Motorgehäuse	9 Nm	
Überdruckventil Ölpumpe	35 Nm	
Öldruckschalter	30 Nm	
11 42 - Ölfilter und Leitungen		
Ölfilter	11 Nm	
11 61 - Ansaugkrümmer		
Ansaugstutzen an Zylinderkopf	9 Nm	