# Wartungs- und Inspektionsintervalle BMW K1200 (S - R - RSport - GT)

| | bei km Stand<br>Datum | 1000 | OK | 10000 | OK | 20000 | OK | 30000 | OK | 40000 | OK | Jahresservice | OK | alle 2 Jahre | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fehlerspeicher auslesen** | vor und nach jeder Inspektion | | | | | | | | | | | | | |
| | **Bremsflüssigkeit** | nach einem Jahr dannach alle 2 Jahre | | | | | | | | | | | | | |
| **Motor** | **Motoröl und Filter** | erneuern | | erneuern | | erneuern | | erneuern | | erneuern | | erneuern | | erneuern | |
| | **Ölstandstanzeige** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Ventilspiel** | - | | - | | - | | prüfen | | - | | - | | - | |
| | **Zündkerzen** (NGKKR9CI) | - | | - | | - | | erneuern | | - | | - | | - | |
| | **Gaszug** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Luftfilter** | - | | reinigen | | reinigen | | reinigen | | erneuern | | reinigen | | reinigen | |
| | **Batterie** | - | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Motorstart-Unterdrückung** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Kühlmittelstand** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| **Antrieb** | **Öl Hinterradantrieb** | erneuern | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | **Kupplung** | - | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Kupplungsflüssigkeit** | - | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| **Rahmen / Fahrwerk** | **Lenkung** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Bremsbeläge -scheiben** | - | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Bremse: Funktion Dicht** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Kugelbandschelle Auspuff** | - | | - | | schmieren | | - | | schmieren | | - | | - | |
| | **Seiten- Hauptständer** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Reifen, Luftdruck** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Beleuchtung** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Hupe** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |
| | **Warn- Kontrolleuchten** | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | | prüfen | |

Stand : 01. August 2008